Funktionen:

Taste	Funktionen	Soundslots	Lautstärke CVs	Lautstärke Werte
F0	Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel			
F1	Fahrgeräusch an / aus	1, 13, 17	259, 355, 387	128, 60, 40
F2	Pfeife	3	275	128
F3	Stromabnehmer heben/senken	18, 19	395, 403	110, 110
F4	Führerstandsbeleuchtung			
F5	Beleuchtung Führerstand 1 aus / an			
F6	Beleuchtung Führerstand 2 aus / an			
F7	Anfahrlampe			
F8	Rangiergang/Rangierbeleuchtung			
F9	Maschinenraumbeleuchtung			
F10	Luftpresser	6	299	35
F11	Bahnsteigansage	23	435	128
F12	Kurvensensor aus/ein			
F13	Kupplungsgeräusch	8	315	70
F14	Lüfterstufe Schwach im Stand (Winterbetrieb)	2	267	72
F15	Pressluft ablassen	9	323	55
F16	Schaffnerpfiff	10	331	100
F17	Lüfterstufe Stark im Stand (Sommerbetrieb)	2	267	72
F18	Achtungspfiff	16	379	128
F19	Lüfter E-Bremse	12	347	100
F20	Sanden	11	339	35
F21	Hilfskompressor	21	419	50
F22	Handbremse setzen/lösen	22	427	35

Taste	Funktionen	Soundslots	Lautstärke CVs	Lautstärke Werte
F23	Rangierfunk	7	307	60
F24	Knarz Geräusch Räder	24	443	50
F25	Stromabnehmer #1 heben	18	395	110
F26	Stromabnehmer #2 heben	19	403	110
F27	Soundfader			
F28	Bremsgeräusch deaktivieren			

Stellen Sie sicher, dass Index CV31 auf den Wert 16 und Index CV32 auf den Wert 1 gesetzt sind, bevor Sie eine der Lautstärke CVs ändern.